

LIMPIADOR

Indicación

Líquido limpiador y desengrasado listo para el uso para estructuras metálicas chorreadas antes de aplicar la cerámica.

Preparación

- Poner LIMPIADOR en un contenedor cerrable de cristal o de resina.
- Meter la estructura metálica en el limpiador.
- Limpiar por 5 minutos en el ultrasonido cerrado.
- Dejarlo por 5 minutos más en el LIMPIADOR.
- Tocar la estructura metálica solamente con pinzas.
- Evitar de arremolinar el líquido durante el sacado.
- Seguidamente no lavar la estructura metálica con agua y nunca secar con aire comprimido, ya que siempre hay impurezas en el aire comprimido.
- En caso de uso frecuente el líquido debe ser renovado cada día y el contenedor debe ser lavado.

Garantía

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG posee la certificación DIN EN ISO 13485 y garantiza una total calidad de los productos gracias a un costoso sistema de aseguramiento de la calidad. Las recomendaciones que hacemos a nuestros usuarios están basadas en los datos de referencia obtenidos en nuestro laboratorio de ensayos. Estos datos pueden garantizarse solamente si se siguen los procedimientos descritos. El usuario es el único responsable de la manipulación del producto. No asumimos responsabilidad alguna por resultados defectuosos, ya que SHERA no tiene ningún control sobre la manipulación posterior del producto. Eventuales reclamaciones de indemnización por daños podrán referirse exclusivamente al valor de nuestros productos.

